

© 1994 Tandy Corporation.  
Todos los Derechos Reservados.  
Radio Shack y Micronta son marcas registradas  
para uso de Tandy Corporation.

---

## INSTALACION DE LA BATERIA

El Acompañante Mini Jog es energizado con una batería tipo celda de botón. Siga los siguientes pasos para instalar la batería.

1. Use un desarmador Phillips para quitar el tornillo de la cubierta posterior del Mini Jog.
2. Quite la cubierta posterior del Mini Jog.
3. Empuje cuidadosamente hacia afuera la batería del compartimento.
4. Coloque la batería nueva dentro del compartimento con su lado positivo (+) hacia arriba.
5. Reinstale la cubierta posterior del Mini Jog y fíjela con el tornillo.

### Advertencias:

- Deseche la batería usada con prontitud y adecuadamente. No la entierre o incinere.
- Nunca permita que los niños jueguen con la batería. El ingerir una batería pudiera tener consecuencias fatales. Llame a un médico en caso de ingestión.

---

## OPERACION

1. Fije el Mini Jog en la correa del pulso en una posición vertical.
2. Oprima **RESET** para restablecer que el Mini Jog muestre 00000 en el espectro.

El Mini Jog lleva el recuento de los pasos que usted tome mientras trota o camina, hasta el número 99,999, posteriormente reinicia el conteo en 00000.

---

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el Mini Jog seco.
- Utilice una batería nueva. Deseche la batería usada o débil.
- Manipule el Mini Jog con mucho cuidado. No lo deje caer al piso.
- No utilice el Mini Jog bajo condiciones extremas de temperatura.
- Mantenga el Mini Jog alejado del polvo y las grasas.
- Limpie el Mini Jog con un trapo húmedo y suave.
- No modifique ni altere los componentes internos del Mini Jog.